

Übersicht

4.1 Übersicht Warmwasser (Boiler)

Die Warmwasser-Übersicht im Onekey-Regler zeigt den aktuellen Betriebszustand des Brauchwasserspeichers (Boilers) an, inklusive der aktuellen Temperatur und der relevanten Sollwerte.



Angezeigte Werte

- **Aktuelle Temperatur:**
 - **Funktion:** Zeigt die vom primären Boilersensor gemessene Temperatur im Inneren des Speichers an.
 - *Wert im Bild:* 48 °C

- **Solltemperatur:**

- **Funktion:** Definiert die Ziel-Temperatur, auf die das Wasser im normalen Heizbetrieb (innerhalb der Zeitfenster) erhitzt werden soll.
- *Wert im Bild:* 50 °C

- **Offset Energiemanager:**

- **Funktion:** Zeigt den vom Energiemanager berechneten Auf- oder Abschlag auf die reguläre Solltemperatur an. Ein positiver Wert bedeutet eine zusätzliche Aufheizung (z.B. bei PV-Überschuss), ein negativer Wert eine Absenkung (z.B. bei hohen Strompreisen).
 - *Wert im Bild:* 0 °C
-

Revision #2

Created 2025-09-25 18:40:00 UTC by Christian

Updated 2025-09-25 19:18:06 UTC by Christian