

Allgemein

Allgemein

Dieser Abschnitt beschreibt allgemeine Einstellungen.

- [Zeitschaltuhr](#)

Zeitschaltuhr

7.1 Allgemeine Zeitschaltuhr

Die Zeitschaltuhr ist ein zentrales Werkzeug im Onekey-Regler, um wiederkehrende, zeitabhängige Abläufe zu programmieren. Sie wird typischerweise verwendet, um die Umschaltung zwischen dem Komfort-Heizbetrieb (Tagbetrieb) und dem reduzierten Heizbetrieb (Absenk- oder Nachtbetrieb) zu automatisieren.



Einstellparameter

- **Wochentag-Auswahl:**
 - **Funktion:** Dient zur Auswahl des Wochentages (Montag bis Sonntag), für den das Zeitprogramm bearbeitet werden soll.
 - *Wert im Bild: Montag*
- **Zeiten für alle Wochentage übernehmen:**
 - **Funktion:** Wenn diese Option aktiviert wird, werden die für den aktuell ausgewählten Tag eingestellten Zeitfenster auf alle anderen sieben Wochentage kopiert. Dies vereinfacht die Programmierung bei gleichbleibenden Wochenabläufen.
- **Zeitbalken:**

- **Funktion:** Dient der schnellen Visualisierung der für den ausgewählten Tag programmierten Zeitfenster. Die blauen Balken repräsentieren die Zeiträume, in denen der Komfortbetrieb (Tagbetrieb) aktiv ist.
- **Zeit 1 / Zeit 2:**
 - **Funktion:** Pro Tag können bis zu zwei unabhängige Zeitfenster für den Komfortbetrieb definiert werden. Jedes Fenster wird durch eine Start- und eine Endzeit festgelegt. Außerhalb dieser Zeitfenster befindet sich die Anlage im Absenkbetrieb.
 - *Werte im Bild für Zeit 1: 08:00 bis 10:00*
 - *Werte im Bild für Zeit 2: 00:00 bis 23:59*