

# Übersicht

## 4.1 Übersicht Warmwasser (Boiler)

Die Warmwasser-Übersicht im Onekey-Regler zeigt den aktuellen Betriebszustand des Brauchwasserspeichers (Boilers) an, inklusive der aktuellen Temperatur und der relevanten Sollwerte.



### Angezeigte Werte

- **Aktuelle Temperatur:**
  - **Funktion:** Zeigt die vom primären Boilersensor gemessene Temperatur im Inneren des Speichers an.
  - *Wert im Bild: 48 °C*
- **Solltemperatur:**
  - **Funktion:** Definiert die Ziel-Temperatur, auf die das Wasser im normalen Heizbetrieb (innerhalb der Zeitfenster) erhitzt werden soll.

- *Wert im Bild: 50 °C*
  - **Offset Energiemanager:**
    - **Funktion:** Zeigt den vom Energiemanager berechneten Auf- oder Abschlag auf die reguläre Solltemperatur an. Ein positiver Wert bedeutet eine zusätzliche Aufheizung (z.B. bei PV-Überschuss), ein negativer Wert eine Absenkung (z.B. bei hohen Strompreisen).
    - *Wert im Bild: 0 °C*
- 

Revision #2

Created 2025-09-25 18:40:00 UTC by Christian

Updated 2025-09-25 19:18:06 UTC by Christian