

Zeitschaltuhr

7.1 Allgemeine Zeitschaltuhr

Die Zeitschaltuhr ist ein zentrales Werkzeug im Onekey-Regler, um wiederkehrende, zeitabhängige Abläufe zu programmieren. Sie wird typischerweise verwendet, um die Umschaltung zwischen dem Komfort-Heizbetrieb (Tagbetrieb) und dem reduzierten Heizbetrieb (Absenk- oder Nachtbetrieb) zu automatisieren.



Einstellparameter

- **Wochentag-Auswahl:**

- **Funktion:** Dient zur Auswahl des Wochentages (Montag bis Sonntag), für den das Zeitprogramm bearbeitet werden soll.
- *Wert im Bild: Montag*

- **Zeiten für alle Wochentage übernehmen:**

- **Funktion:** Wenn diese Option aktiviert wird, werden die für den aktuell ausgewählten Tag eingestellten Zeitfenster auf alle anderen sieben Wochentage

kopiert. Dies vereinfacht die Programmierung bei gleichbleibenden Wochenabläufen.

- **Zeitbalken:**

- **Funktion:** Dient der schnellen Visualisierung der für den ausgewählten Tag programmierten Zeitfenster. Die blauen Balken repräsentieren die Zeiträume, in denen der Komfortbetrieb (Tagbetrieb) aktiv ist.

- **Zeit 1 / Zeit 2:**

- **Funktion:** Pro Tag können bis zu zwei unabhängige Zeitfenster für den Komfortbetrieb definiert werden. Jedes Fenster wird durch eine Start- und eine Endzeit festgelegt. Außerhalb dieser Zeitfenster befindet sich die Anlage im Absenkbetrieb.
- *Werte im Bild für Zeit 1: 08:00 bis 10:00*
- *Werte im Bild für Zeit 2: 00:00 bis 23:59*

Revision #2

Created 2025-09-25 18:42:13 UTC by Christian

Updated 2025-09-25 19:24:17 UTC by Christian